

## Kanalsökning av det digitala basutbudet i Sura, Ramnäs och Virsbo

### Exempel på kanalsökningar på olika TV-apparater

#### Kanalsökning med DVB-C mottagare inbyggda i Philips TV-apparater:

Välj knappen med ett Hus, Konfiguration, Sök efter kanaler, Installera om kanaler, Sverige, Kabel (DVB-C), ok, Välj Inställningar, stega ner till Nätverksfrekvens, ok, skriv in 306,00 MHz, ok, stega ner till Klar, ok, Välj Start kanalsökning börjar.

#### Kan även söka in kanalerna manuellt så här:

Välj knappen med ett Hus, Konfiguration, välj Kanalinställningar, välj Installation kanaler, välj Digitalt: Manuell sökning, välj Sök, Skriv in frekvens och välj Sök. Frekvenser: 306 MHz, 314 MHz, 322 MHz, 330 MHz, osv, (det är 8 MHz mellan varje kanalplats). Frekvenser 306 MHz till 490 MHz.

#### Ställa in Kabel (DVB-C) på Philips TV-apparater:

Välj knappen med ett Hus, Konfiguration, välj Kanalinställningar, välj Installation kanaler, välj Antenn-/kabel-DVB-C, markera eller välj Kabel (DVB-C).

#### Kanalsökning med DVB-C mottagare inbyggda i LG TV-apparater:

Menu, Inställningar, Automatiska inställningar, välj kabel, Välj Användare och ställ in  
Frekvens: 306000  
Symbol: 6875  
Modulation: 64 QAM  
Nätverks ID: 41001

#### Kanalsökning med DVB-C mottagare inbyggda i Samsung TV-apparater:

Menu, Inställningar, Automatiska inställningar, välj kabel,  
Frekvens: 306000  
Symbol: 6875  
Modulation: 64 QAM  
Nätverks ID: 41001

#### Kanalsökning med DVB-C mottagare inbyggda i Toshiba TV-apparater:

Menu, Inställningar, Kanaler, Autosökning, OK, Sökningsläge, --,  
Sökningsläge Avancerad  
Startfrekvens: 306000  
Slutfrekvens: 862000  
Modulation: 64 QAM  
Symbolhastighet: 6875  
Nätverks ID: 41001

#### Kanalsökning med DVB-C mottagare inbyggda i Sony Bravia TV-apparater:

Home, Inställningar, Digital inställning, Digital auto kanalinst, Vill du starta Autom. Kanalinställ ? välj Ja, välj Kabel, Välj Com Hem, Ställ in Frekvens 306 MHz, ställ in Nätverke-ID: 41001, Starta, (markera Frekvens tryck OK och skriv in värdet)

Ibland kan inte digitalboxar eller inbyggda mottagare skriva över gammalt sökresultat, nollställ mottagaren eller gör fabriksåterställning.

Menu, Inställningar, välj Nollställ mottagare eller också Menu, Systeminställningar, återskapa fabriksinställning.